

Seřízení přední nápravy

Jednokloubová poloosa

Po montáži poloosy je třeba zvednout přední nápravu, vytočit do plného rejdu, zatočit předními koly. Kola se musí točit lehce, jinak je třeba seřídit, popřípadě navařit dorazy. Prokluzovou spojku je nutné nastavit na 600Nm \pm 10Nm.

Dvou kloubová (homokinetická) poloosa.

Postupovat stejně jako při montáži jednokloubové poloosy – seřídit na dorazy.

Prokluzovou spojku je však nutné nastavit jen na 450Nm \pm 10Nm.

Popis nastavení prokluzové spojky je v dílenské příručce k traktoru.

Při správném postupu nastavení není možné, aby se poloosa jakkoliv poškodila.