

METODIKA VÝMĚNY POSILOVAČE ŘÍZENÍ UŘ I (2250/250)

Výměnu servořízení provede odborná opravna

-výměnu servořízení provede v klidovém stavu stroje

-demontuje přívodní hadici tlakového oleje, dále demontuje hadici spojenou s vratnou částí tlakového okruhu

-provede vypuštění oleje z okruhu

-uvolní mechanismus servořízení od mechanismu řízených kol

-opětovným stisknutím a zasunutím válce vypustí zbylý olej z pohyblivého válce servořízení

-demontuje nepohyblivou část válce servořízení z pevné části vozidla

-důkladně vyčistí tlakový olejový okruh včetně čerpadla a provede výměnu olejového filtru

-provede výměnu tlakového oleje OT-H2

-nasadí a zajistí nepohyblivou část servořízení na pevnou část vozidla

-na přípojku hadice nasadí těsnící kroužek pr. 18 a s pomocí klíče 22 zajistí proti protočení přípojku servořízení při dotažení

- na přípojku hadice nasadí těsnící kroužek pr.14 a s pomocí klíče 19 zajistí proti protočení přípojku servořízení při dotažení

-provede odvzdušnění olejového okruhu

-připojí mechanismus servořízení do mechanismu řízených kol

-provede funkční zkoušku servořízení a kontrolu oleje a těsnosti okruhu